



TeleCycling-eSpinner Info

Das System besitzt zwei Konten: **TCAdmin** und **TCUser**

Das **TCAdmin-Konto** ist passwortgeschützt (tc@dm1n) und ist für die Systembetreuung vor Ort oder per Datenfernübertragung (DFÜ) angelegt.

Auf dem **TCAdmin-Konto** ist der Zugang zu folgenden Programmen definiert:

TeamViewer (DFÜ), Mozilla Firefox (Internet), USB-Blocker (USB-Ports Schreibschutz) und TeleCycling-Configurator (TeleCycling-Einstellungen).

Dem System beigelegt sind eine Tastatur und eine Maus. Diese werden nur bei Supporttätigkeiten in die freien USB-Buchsen gesteckt, danach sollten sie wieder entfernt werden! Für den normalen Studiobetrieb werden diese nicht benötigt!

Den WLAN-Stick ebenso nur bei Support-Bedarf per DFÜ einstecken und mit eigenem WLAN manuell verbinden. Nach dem Support den WLAN-Stick wieder entfernen. Die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk sollte immer nur manuell und über das **TCAdmin-Konto** erfolgen!

Der Ein-/Aushalter des eSpinners sollte immer auf Ein stehen. Auch der Monitor sollte immer angeschaltet sein. Sollte dieser mal ausgeschaltet sein, kann er durch ein Wischen rechts unten wieder eingeschaltet werden.

Das **TCUser-Konto** ist ohne Passwort und ist für den normalen Studiobetrieb angelegt. Das System muss im Studiobetrieb immer in diesem Konto betrieben werden. Der TeleCycling-Player wird in diesem Konto automatisch gestartet. Für das System ist eine Startzeit, für jeden Tag im BIOS eingestellt, d.h. sobald nach dieser Uhrzeit Strom anliegt, startet das System automatisch. Dementsprechend sind auch Shutdownzeiten für jeden Tag der Woche hinterlegt, bei der das System automatisch herunter gefahren wird. Im Normalfall ist keine Aktion der Personals notwendig. Die Shutdownzeiten sollten vor dem allgemeinen Stromabschalten eingestellt sein. Die Einstellung der Shutdownzeiten kann über den TeleCycling-Configurator im **TCAdmin-Konto** geändert werden.

Manueller Shutdown: Um das System manuell zu beenden, muss der TeleCycling-Player manuell beendet werden. Die geschieht durch einen Touch auf den Screen (oben in der Mitte) im Stopmodus, siehe Infoblatt!.



TeleCycling-eSpinner Info

Bedienung des Players durch den normalen User :

Der TeleCycling-Player wird generell per Touchscreen bedient.

Im Ruhemodus steht das System in der Streckenauswahl. Nach Auswahl der gewünschten Strecke, steht dem Trainierenden ein gewisser Zeitraum zur Verfügung, in dem er mit dem Training beginnen muss. Danach wechselt das System wieder zurück in die Streckenauswahl. Das Training wird durch das Betätigen der Pedale automatisch gestartet!

Während des Trainings hat der Trainierende die Möglichkeit, bei Strecken ohne Trainingsprofil, auf eine virtuelle Gangschaltung zuzugreifen. Entsprechend des eingestellten Ganges ändert sich die Geschwindigkeit. Bei Strecken mit Trainingsprofil, wird der Gang automatisch eingestellt. Der Tritt widerstand muss allerdings manuell eingestellt werden!

Sowohl im Playermodus als auch im Streckenauswahlmodus stehen Hilfeformulare zur Verfügung, die nach dem Aktivieren, nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder geschlossen werden.

Manuelles Beenden des TeleCycling-Players und Ausschalten des PCs:

TeleCycling-Player per Touch auf den Screen im Stopmodus – siehe Beschreibung
Wenn der Player beendet ist, kann der PC durch Betätigen der Ausschalttaste herunter gefahren werden.